


DEUTSCH



VIDEOANLEITUNG



Liftor

Höhenverstellbarer Schreibtisch
Liftor EXPERT
Montageanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und machen Sie sich mit allen darin enthaltenen Hinweisen vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, damit Sie bei Bedarf später darin nachschlagen können. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben oder verkaufen, händigen Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit dem Produkt aus.

1. Dieses Produkt darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
3. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
4. Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss sie vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Es ist verboten, das Produkt mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, beschädigter Verkabelung, Steuereinheit, Netzteil oder Bedieneinheit zu verwenden.
5. Die Elektroinstallation mit der Steckdose, an die Sie diesen höhenverstellbaren Schreibtisch anschließen möchten, muss den geltenden Normen und Gesetzen des jeweiligen Landes entsprechen, muss regelmäßig geprüft werden, und es muss zudem ein Überspannungsschutz vorhanden sein.

WARNUNG

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

6. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Verwenden Sie es nicht im Freien.
7. Dieses Produkt dient der Höhenverstellung einer Tischplatte und wird als Komplettprodukt geliefert, das aus mehreren

Teilen besteht. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke. Verwenden Sie das Produkt nicht für gewerbliche Zwecke oder Laborzwecke.

8. Es ist verboten, das Produkt für eine andere Verwendungsart umzubauen.
9. Verwenden Sie zur Stromversorgung des Produkts ausschließlich das mitgelieferte Netzteil und das mitgelieferte Netzkabel. Verwenden Sie keine anderen Komponenten und verwenden Sie keine Teile dieses Produkts zur Stromversorgung anderer Produkte. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, schwerer Verletzungen, von Sachschäden usw.
10. Verwenden Sie das Produkt nur mit den Teilen, die im Rahmen des Komplettprodukts geliefert werden.
11. Setzen Sie das Produkt weder Tropf- noch Spritzwasser aus. Stellen Sie keine Vasen oder andere mit Wasser gefüllte Behälter auf das Produkt.
12. Setzen Sie das Produkt keiner Wärmestrahlung (z. B. von einer Heizung), direkter Sonneneinstrahlung oder offenem Feuer aus. Stellen Sie keine Wärmequellen oder offenen Flammen, z. B. Kerzen, auf das Produkt.
13. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubbelastung. Verwenden Sie es nicht an Orten, an denen explosive oder brennbare Stoffe verwendet oder gelagert werden.
14. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Produkts, dass es korrekt montiert ist, die Schrauben und Muttern angezogen sind und die Verkabelung korrekt angeschlossen ist.
15. Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, dass die auf dem Typenschild des Netzteils angegebene Spannung der Spannung Ihrer Steckdose entspricht.
16. Stecken Sie den Netzstecker nur in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose.
17. Lassen Sie erhöhte Vorsicht walten, wenn sich Kinder oder Haustiere in der Nähe des Produkts befinden. Kindern unter 8 Jahren sollte der Zugang zum Produkt verwehrt werden.


18. Überlasten Sie die Tischplatte nicht. Halten Sie stets die für diesen Produkttyp angegebene maximale Tragfähigkeit ein.
19. Sorgen Sie rund um das Produkt für ausreichend Freiraum, damit es beim Bewegen der Tischplatte nicht zu Kollisionen mit Fremdkörpern kommt.
20. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen, vor dem Transport, der Reinigung, der Wartung usw.
21. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein sauberes und trockenes Tuch. Reinigen Sie die Tischplatte gemäß den Anweisungen des Plattenherstellers.
22. Befolgen Sie bei der Reinigung die Hinweise im Kapitel „Reinigung“. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden, chemischen oder alkalischen Reinigungsmittel, keine korrosiven Substanzen, Lösungsmittel, Benzin usw.
23. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie kein Teil des Produkts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
24. Wenn das Produkt oder eines seiner Teile beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst. Zerlegen Sie das Produkt nicht, schließen Sie es nicht kurz und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Es enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Wenden Sie sich stets an den Kundendienst.
25. Stecken Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Produkts.
26. Wir empfehlen, das Verpackungsmaterial mindestens für die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist aufzubewahren, falls ein Transport erforderlich wird. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial anschließend gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

Haftungsausschluss


Weder der Hersteller noch der Importeur haften für Verluste, Verletzungen oder Sachschäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt, Nichtbeachtung der Hinweise in dieser Anleitung oder durch sonstige Handlungen entstehen, die nicht vom Hersteller oder Importeur genehmigt wurden.

Lieferumfang

Bestandteile des Tisches



Nummer	Abbildung	Beschreibung	Stückzahl
1		Standfüße	2
2		Hubsäulen	2
3		Kabelführungsschiene	1
4		Querträger	1
5		Seitenhalter	2


Nummer	Abbildung	Beschreibung	Stückzahl
6		Bedieneinheit	1
7		Netzkabel	1
8		Nivellierfüße	4
9		Steuereinheit	1

Zubehör und Werkzeug

Nummer	Abbildung	Beschreibung	Stückzahl
A		Sechskantschraube M6x10	20
B		Sechskantschraube M6x16	8
C		Sechskantschraube M6x40	4
D		Selbstschneidende Schraube M5x16	8
E		Selbstschneidende Schraube M4x16 (für die Bedieneinheit)	2
F		Innensechskantschlüssel 5x5 mm	1
G		Innensechskantschlüssel (mit Kreuzschlitz) 4x4	1

Montage des Tisches

VIDEOANLEITUNG



Legen Sie alle Teile und Werkzeuge bereit, um sich zu vergewissern, dass Ihnen alle im Kapitel „Lieferumfang“ aufgeführten Teile zur Verfügung stehen.


Prüfen Sie, dass kein Teil fehlt oder beschädigt ist. Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundensupport.

Eine Videoanleitung zur Montage des Tisches finden Sie hier: www.liftor.eu/manuals oder durch Scannen des QR-Codes rechts.

TIPP

Für eine schnellere Montage des Tisches können Sie einen Akkuschrauber verwenden.

Auseinanderziehen des Querträgers





Ziehen Sie den Querträger vollständig auseinander, bis Sie ihn in die einzelnen Teile zerlegen – den rechten und den linken Teil des Querträgers und zwei Mittelschienen.


TIPP

Wenn Sie die mit dem Tisch gelieferte Kabelabdeckung verwenden möchten, muss die Breite des Standfußes zwischen 118 und 172 cm liegen.



Montage der Hubsäulen



Montage der Mittelschienen des Querträgers



Montage der Standfüße und der Tischplatte



Den Überstand der Tischplatte können Sie nach eigenen Vorlieben im Bereich von 0–20 cm wählen.


Montage der Bedieneinheit und der Steuereinheit

6 1x

7 1x


9 1x

E



HINWEIS

Die Steuereinheit kann auch mit zwei selbstschneidenden Schrauben M5×16 an der Unterseite der Tischplatte befestigt werden.




Montage der Kabelführungsschiene

3

1x


A

G




A

8x




A

12x



oder

Betriebsstellung des Tisches



Drehen Sie den montierten Tisch in die Betriebsstellung (mit der rechten Seite nach oben).

Zum Drehen des Tisches werden mindestens zwei Personen benötigt.

Richten Sie den Tisch mithilfe der Nivellierfüße aus, indem Sie diese anziehen oder lösen.