


DEUTSCH



Liftor

Höhenverstellbarer Schreibtisch Liftor MEET

Montageanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und machen Sie sich mit allen darin enthaltenen Anweisungen vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, damit Sie bei Bedarf später darin nachschlagen können. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben oder verkaufen, händigen Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit dem Produkt aus.

1. Dieses Produkt darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
3. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Es ist verboten, das Produkt mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker oder mit beschädigter Verkabelung, Steuerbox, beschädigtem Adapter oder Bedienteil zu verwenden.
5. Die Elektroinstallation mit der Steckdose, an die Sie diesen höhenverstellbaren Schreibtisch anschließen möchten, muss den geltenden Normen und Gesetzen des jeweiligen Landes entsprechen, regelmäßig geprüft werden, und es muss ein Überspannungsschutz vorhanden sein.

WARNUNG

Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

6. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Verwenden Sie es nicht im Freien.
7. Dieses Produkt dient zur Höhenverstellung einer Tischplatte und wird als vollständiges Produkt geliefert, das aus mehreren Teilen besteht. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen. Verwenden Sie das Produkt nicht für gewerbliche oder Laborzwecke.

8. Es ist verboten, das Produkt für eine andere Verwendungsart umzubauen.
9. Verwenden Sie zur Stromversorgung des Produkts ausschließlich den mitgelieferten Adapter und das mitgelieferte Netzkabel. Verwenden Sie keine anderen Komponenten und verwenden Sie Teile dieses Produkts nicht zur Stromversorgung anderer Produkte. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, schwerer Verletzungen, von Sachschäden und Ähnlichem.
10. Verwenden Sie das Produkt nur mit den Teilen, die im Rahmen des vollständigen Produkts geliefert werden.
11. Setzen Sie das Produkt weder Tropf- noch Spritzwasser aus. Stellen Sie keine Vasen oder andere mit Wasser gefüllte Gefäße auf das Produkt.
12. Setzen Sie das Produkt keiner Wärmestrahlung (z. B. von Heizungen), direkter Sonneneinstrahlung oder offenem Feuer aus. Stellen Sie keine Wärme- oder offenen Feuerquellen, z. B. Kerzen, auf das Produkt.
13. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubbelastung. Verwenden Sie es nicht an Orten, an denen explosive oder brennbare Stoffe verwendet oder gelagert werden.
14. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Produkts, dass es korrekt montiert ist, dass Schrauben und Muttern angezogen sind und dass die Verkabelung richtig angeschlossen ist.
15. Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, dass die auf dem Typenschild des Adapters angegebene Spannung der Spannung Ihrer Steckdose entspricht.
16. Stecken Sie den Netzstecker nur in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose.
17. Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn sich Kinder oder Haustiere in der Nähe des Produkts aufhalten. Kindern unter 8 Jahren sollte der Zugang zum Produkt verwehrt werden.
18. Überlasten Sie die Tischplatte nicht. Halten Sie stets die für diesen Produkttyp angegebene maximale Tragfähigkeit ein (300 kg).
19. Sorgen Sie rund um das Produkt für ausreichend freien Bewegungsraum, damit die Tischplatte bei der Bewegung nicht mit Fremdkörpern kollidiert.
20. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen sowie vor dem Umstellen, Reinigen, Warten und Ähnlichem.
21. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein sauberes, trockenes Tuch. Reinigen Sie die Tischplatte gemäß den Anweisungen des Plattenherstellers.


22. Verwenden Sie zur Reinigung keine groben Reinigungsmittel, keine chemischen oder alkalischen Reinigungsmittel, keine korrosiven Mittel, Lösungsmittel, Benzin und Ähnliches.
23. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie kein Teil des Produkts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
24. Wenn das Produkt oder eines seiner Teile beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst. Zerlegen Sie das Produkt nicht, schließen Sie es nicht kurz und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Es enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren könnte. Wenden Sie sich immer an den Kundendienst.
25. Stecken Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Produkts.
26. Wir empfehlen, das Verpackungsmaterial mindestens für die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist aufzubewahren, falls ein Transport erforderlich wird. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial anschließend gemäß den örtlich geltenden Rechtsvorschriften.

Haftungsausschluss


Weder der Hersteller noch der Importeur haften für Verluste, Verletzungen oder Sachschäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt, durch Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Anweisungen oder durch anderes, vom Hersteller oder Importeur nicht genehmigtes Handeln entstehen.

Was Sie in der Verpackung finden

Bestandteile des Tisches



Nummer	Abbildung	Beschreibung	Stückzahl
1		Säulen	4
2		Traversen	4
3		Mittelschienen	4
4		Seitenschienen	2
5		Füße	2

Nummer	Abbildung	Beschreibung	Stückzahl
6		Steuerbox	1
7		Bedienteil	1
8		Kabelhalter	1
9		Netzkabel	1
10		Motorkabel	4

Zubehör und Werkzeug



Nummer	Abbildung	Beschreibung	Stückzahl
A		Schraube M6x8	36
B		Schraube M6x16	16
C		Schraube M6x40	8
D		Blechschrabe M5x16	14
E		Schraube M4x20	2
F		Nivellierfüße	4
G		Innensechskantschlüssel 5x5 mm	1
H		Innensechskantschlüssel (mit Kreuz) 4x4	1

Montage des Tisches


TIPP

Für eine schnellere Montage des Tisches können Sie einen Akkuschrauber verwenden.

Auseinanderziehen der Traversen





Nehmen Sie die zwei Traversen und die vier Säulen heraus. Ziehen Sie die Traversen so auseinander, dass die Schraublöcher sichtbar sind.




TIPP

Wenn Sie die mit dem Tisch gelieferte Kabelabdeckung verwenden möchten, muss die Gestellbreite zwischen 118 und 172 cm liegen.



Montage der Hubsäulen




Befestigen Sie alle vier Säulen mit M6×8 Schrauben an den zwei Traversen (für jede Säule werden vier M6×8 Schrauben benötigt).






Montage der Seitenschiene




Schrauben Sie die Seitenschiene mit den schwarzen M4×40-Schrauben an die beiden Säulensätze (siehe Abbildung). Ziehen Sie die M4×40-Schrauben bei der ersten Seitenschiene nicht vollständig an.







Montieren Sie die verbleibende Seitenschiene und ziehen Sie alle acht M6×8 Schrauben vollständig an.




Drehen Sie anschließend das Tischgestell auf den Kopf.

Montage der Füße und der Tischplatte



Befestigen Sie die Füße (für jeden Fuß werden vier M6×16 Schrauben benötigt) und montieren Sie die Nivellierfüße.




Der Plattenüberstand kann 0–20 cm betragen, nach Wunsch.

Montage des Bedienteils und der Steuerbox



Stellen Sie das Tischgestell auf die gewünschte Länge ein, legen Sie das gesamte Gestell auf die Tischplatte und befestigen Sie die Platte mit M5×16 Schrauben.

Befestigen Sie gleichzeitig das Bedienteil mit zwei M4×16 Schrauben.





HINWEIS

Die Steuerbox kann auch mit zwei M5×16 Blechschrauben an der Unterseite der Tischplatte befestigt werden.




Platzieren Sie die Steuerbox wie auf dem Bild dargestellt in der Mitte des Halters auf der Seite, die dem Bedienteil näher ist, und schließen Sie alle Kabel korrekt an. Setzen Sie den Kabelhalter auf beide Traversen, an denen die Steuerbox befestigt ist. Schrauben Sie beide Traversen mit M6×8 Schrauben fest.




Schaltplan der Kabelverbindungen

Die Steuerbox ist mit zwei Anschlüssen für das Bedienteil ausgestattet. Schließen Sie das Bedienteil an den Anschluss HS1 an.



Betriebsposition des Tisches



Drehen Sie den montierten Tisch in die Betriebsposition (mit der rechten Seite nach oben). Zum Umdrehen des Tisches werden mindestens zwei Personen benötigt.

Richten Sie den Tisch mit den Nivellierfüßen aus, indem Sie diese anziehen oder lösen.