
DEUTSCH



Liftor

Höhenverstellbarer Schreibtisch LIFTOR Entry

Montageanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und machen Sie sich mit allen darin enthaltenen Hinweisen vertraut. Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort auf, damit Sie bei Bedarf auch später darin nachschlagen können. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben oder verkaufen, geben Sie auch diese Anleitung mit.

1. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
3. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

   WARNUNG

   Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

   WARNUNG

   Quetschgefahr. Halten Sie beim Verstellen der Höhe mit der Kurbel Hände und Finger von beweglichen Teilen fern.
4. Die Verpackung enthält Kleinteile, die beim Verschlucken zum Ersticken führen können. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
5. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen in trockener Umgebung bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien. Die Verwendung im Freien kann zu Schäden am Produkt oder zu Verletzungen führen.
6. Verwenden Sie das Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 0 bis 40 °C.
7. Dieses Produkt dient zur Höhenverstellung einer Tischplatte und wird als komplettes Produkt geliefert, das aus mehreren

Teilen besteht. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie das Produkt nicht für gewerbliche Zwecke oder im Labor.

8. Es ist verboten, das Produkt für eine andere Verwendung umzubauen.
9. Verwenden Sie das Produkt nur mit den Teilen, die im Lieferumfang des kompletten Produkts enthalten sind.
10. Setzen Sie das Produkt keinem Tropf- oder Spritzwasser aus. Stellen Sie keine Vasen oder andere mit Wasser gefüllte Gefäße auf das Produkt.
11. Setzen Sie das Produkt keiner Wärmestrahlung (z. B. von Heizkörpern), keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinem offenen Feuer aus. Stellen Sie keine Wärmequellen oder offenen Flammen, z. B. Kerzen, auf das Produkt.
12. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder starker Staubbelastung. Verwenden Sie es nicht an Orten, an denen explosive oder brennbare Stoffe verwendet oder gelagert werden.
13. Lesen Sie vor der Montage diese Anleitung und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anweisungen verstanden haben. Wenn Sie sich bei einem Montageschritt unsicher sind, wenden Sie sich an eine Fachkraft.
14. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Produkts, dass es richtig montiert ist und alle Schrauben festgezogen sind.
15. Prüfen Sie alle zwei Monate sämtliche Verbindungen und vergewissern Sie sich, dass sich keine Schrauben gelockert haben.
16. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn sich Kinder oder Haustiere in der Nähe des Produkts aufhalten. Kinder unter 8 Jahren sollten keinen Zugang zum Produkt haben.
17. Überlasten Sie die Tischplatte nicht. Die maximale Tragfähigkeit des Tisches beträgt 70 kg.
18. Sorgen Sie für ausreichend freien Raum um das Produkt, damit die Tischplatte bei der Bewegung nicht mit umliegenden Gegenständen kollidiert. Die Tischplatte darf die Wand nicht berühren.


19. Stellen Sie keine Gegenstände unter den Tisch, die höher als 50 cm sind.
20. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Tischgestell. Kriechen oder legen Sie sich nicht unter das Tischgestell.
21. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein sauberes, trockenes Tuch. Reinigen Sie die Tischplatte gemäß den Anweisungen ihres Herstellers. Verwenden Sie keine scheuernden, chemischen oder alkalischen Reinigungsmittel, keine korrosiven Mittel, Lösungsmittel, Benzin o. Ä.
22. Wenn das Produkt oder ein Teil davon beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst. Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Öffnen Sie die Hubsäulen nicht. Sie enthalten keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können.
23. Stecken Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Produkts.
24. Wir empfehlen, das Verpackungsmaterial mindestens für die Dauer der gesetzlichen Gewährleistungsfrist aufzubewahren, falls das Produkt transportiert werden muss. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial anschließend gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. Bewahren Sie Kunststoffbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, es besteht Erstickungsgefahr.


Haftungsausschluss






Weder der Hersteller noch der Importeur haften für Verluste, Verletzungen oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Produkts, Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung oder sonstige Handlungen entstehen, die nicht vom Hersteller oder Importeur genehmigt wurden.

Lieferumfang


Tischkomponenten




Nr.	Abbildung	Beschreibung	Anzahl
1		Querträger links	1
2		Mittelschiene des Querträgers	1

Nr.	Abbildung	Beschreibung	Anzahl
3		Querträger rechts	1
4		Antriebswelle	1
5		Seitenhalter	2
6		Abdeckung	1
7		Kurbel	1
8		Hubsäule	2
9		Standfuß	2

Befestigungsmaterial und Zubehör

Nr.	Abbildung	Beschreibung	Anzahl
A		Schraubenabdeckkappe	4
B		Blechschraube ST4,2×16	2
C		Blechschraube ST4,2×13	7
D		Linsenkopfschraube M6×12	4

Nr.	Abbildung	Beschreibung	Anzahl
E		Zylinderkopfschraube M6×12	4
F		Schraube M6×16	8
G		Blechschraube ST4,2×55	10
H		Kurbelhalter	1
I		Innensechskantschlüssel 4 mm	1
J		Innensechskantschlüssel 5 mm mit Kreuzschlitzspitze	1
K		Innensechskantschlüssel 2,5 mm	1
L		Gabelschlüssel	1


Montage des Tisches

Legen Sie alle Teile und Werkzeuge bereit und vergewissern Sie sich, dass alle im Kapitel „Lieferumfang“ aufgeführten Teile vorhanden sind. Prüfen Sie, ob kein Teil fehlt oder beschädigt ist. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundensupport.
Montieren Sie den Tisch auf einer weichen Unterlage, z. B. auf dem Karton der Originalverpackung, um Schäden an den Teilen, der Tischplatte und dem Boden zu vermeiden. Montieren Sie den Tisch in umgedrehter Lage: Legen Sie die Tischplatte mit der Unterseite nach oben hin und befestigen Sie das Untergestell Schritt für Schritt daran.


TIPP

Für eine schnellere Montage können Sie einen Akkuschrauber verwenden.


Verbinden der Querträger und der Antriebswelle



Lösen Sie mit dem Innensechskantschlüssel die Schrauben an den Enden des linken Querträgers ① und des rechten Querträgers ③. Schieben Sie die Mittelschiene des Querträgers ② von beiden Seiten so weit in die Querträger, dass die Etiketten auf der Schiene vollständig verdeckt sind.




Lösen Sie die Mutter an der Antriebswelle ④. Schieben Sie das Ende der Antriebswelle in das Getriebe des linken Querträgers. Setzen Sie die Kupplung am anderen Ende auf das Getriebe des rechten Querträgers und ziehen Sie sie mit dem Innensechskantschlüssel **K** fest.




TIPP


Ziehen Sie die Schrauben der Querträger noch nicht fest. Diese werden erst nach dem Befestigen des Untergestells an der Tischplatte festgezogen.


Montage der Seitenhalter












Befestigen des Untergestells an der Tischplatte






Legen Sie die Tischplatte mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage. Legen Sie die Querträgereinheit mit den Seitenhaltern auf die Tischplatte. Achten Sie beim Festziehen darauf, dass beide Seitenhalter parallel zueinander bleiben.


Montage der Abdeckung






Montage der Hubsäulen

8 2× D 4× I




Setzen Sie die Säule in der abgebildeten Ausrichtung auf. Drehen Sie sie nach dem vollständigen Einschieben im Uhrzeigersinn in die Endposition.


1



2




3




Montage der Standfüße





Montage der Kurbel

7 1× C 4× H 1× J K




Setzen Sie die Kurbelwelle ⑦ auf das Getriebe des rechten Querträgers und ziehen Sie die Verbindung mit dem Innensechskantschlüssel **K** fest. Schrauben Sie die Kurbelmanschette mit den Schrauben **C** an die Tischplatte. Schrauben Sie den Kurbelhalter **H** mit den Schrauben **C** an die Tischplatte. Ziehen Sie die Schrauben mit der Kreuzschlitzspitze des Schlüssels **J** fest.

WARNUNG

Montieren Sie die Kurbel wie abgebildet senkrecht zum Querträger.

Betriebsposition des Tisches



Drehen Sie den montierten Tisch in die Betriebsposition, also mit der Tischplatte nach oben. Zum Umdrehen des Tisches sind mindestens zwei Personen erforderlich. Fassen Sie den Tisch immer am Rahmen des Untergestells an, niemals an der Tischplatte. Richten Sie den Tisch mit den Nivellierfüßen an den Standfüßen ⑨ aus, indem Sie diese hinein- oder herausdrehen.

Prüfen Sie, ob alle Schrauben festgezogen sind. Vergewissern Sie sich, dass sich im Bewegungsbereich der Tischplatte keine Hindernisse befinden und die Tischplatte keine Wände berührt.

Die Höhe der Tischplatte stellen Sie durch Drehen der Kurbel ⑦ ein.